

Overview Router Network Internet WLAN VoIP Firewall Diagnostics Logout

# Overview

- Router**
  - Grundeinstellungen (Router)
  - Passwort
  - Firmware
  - Backup und Wiederherstellen
  - Router neu starten
  - WAN Reset
  - Werkseinstellungen
  - USB-Speichergeräte
- Netzwerk**
  - Grundeinstellungen (Netzwerk)
  - Geräte
  - Port-Weiterleitung
  - Statisches Routing
  - Passthrough
  - Peer-to-Peer VPN
- Internet**
  - Grundeinstellungen (Internet)
  - DynDNS
  - Internet Backup
- WLAN**
  - Status
  - WLAN 1
  - WLAN 2
  - Gäste-Netzwerk
  - Übertragung
- VoIP**
  - Grundeinstellungen (VoIP)
- Firewall**
  - Grundeinstellungen (Firewall)
  - LAN Firewall-Regeln
  - DMZ Firewall-Regeln
  - Inhaltsfilter
- Diagnose**
  - Statistiken
  - Diagnose-Tools
  - Systemprotokoll
  - Technische Werte

Network

VoIP

Router

List of devices

Overview Router Network Internet WLAN VoIP Firewall Diagnostics Logout

# Overview

- Routeur**
  - Paramètres de Base (Routeur)
  - Mot de Passe
  - Logiciel
  - Backup et Restore
  - Redémarrez le Routeur
  - WAN Reset
  - Réglages d'Usine
  - Mémoire USB
- Réseau**
  - Paramètres de Base (Réseau)
  - Appareils
  - Redirection de Ports
  - Route Statique
  - Passthrough
  - Peer-to-Peer VPN
- Internet**
  - Paramètres de Base (Internet)
  - DynDNS
  - Internet Backup
- WLAN**
  - Statut
  - WLAN 1
  - WLAN 2
  - Réseau invité
  - Transmission
- VoIP**
  - Paramètres de Base (VoIP)
- Firewall**
  - Paramètres de Base (Firewall)
  - Règles Firewall LAN
  - Règles Firewall DMZ
  - Filtre de Contenu
- Diagnostic**
  - Statistiques
  - Outils de diagnostic
  - Journal système
  - Données techniques

Network

VoIP

Router

List of devices

Overview Router Network Internet WLAN VoIP Firewall Diagnostics Logout

# Overview

- Router**
  - Impostazioni di Base (Router)
  - Password
  - Firmware
  - Backup e Restore
  - Riavvia il Router
  - WAN Reset
  - Impostazioni di Fabbrica
  - Memoria USB
- Rete**
  - Impostazioni di Base (Rete)
  - Apparecchi
  - Ridirezionamento di Porta
  - Rotte Statiche
  - Passthrough
  - Peer-to-Peer VPN
- Internet**
  - Impostazioni di Base (Internet)
  - DynDNS
  - Internet Backup
- WLAN**
  - Stato
  - WLAN 1
  - WLAN 2
  - Rete ospite
  - Trasmissione
- VoIP**
  - Impostazioni di Base (VoIP)
- Firewall**
  - Impostazioni di Base (Firewall)
  - Regole Firewall LAN
  - Regole Firewall DMZ
  - Filtro Contenuti
- Diagnostica**
  - Statistiche
  - Tool diagnostici
  - Traccia di sistema
  - Dati tecnici

Network

VoIP

Router

List of devices

# Overview

## Router

- Basic Settings (Router)
- Password
- Firmware
- Backup and Restore
- Reboot Router
- WAN Reset
- Reset Configuration
- USB Storage

## Network

- Basic Settings (Network)
- Devices
- Port Forwarding
- Static Routing
- Passthrough
- Peer-to-Peer VPN

## Internet

- Basic Settings (Internet)
- DynDNS
- Internet Backup

## Network



## VoIP



## WLAN

- Status
- WLAN 1
- WLAN 2
- Guest network
- Transmission

## VoIP

- Basic Settings (VoIP)

## Router

## Firewall

- Basic Settings (Firewall)
- LAN Firewall Rules
- DMZ Firewall Rules
- Content Filter

## Diagnostics

- Statistics
- Diagnostic Tools
- System Log
- Technical Readout