

Overview Router Network Internet WLAN VoIP Firewall Diagnostics Logout

Overview

- Router**
 - Grundeinstellungen (Router)
 - Passwort
 - Firmware
 - Backup und Wiederherstellen
 - Router neu starten
 - WAN Reset
 - Werkseinstellungen
 - USB-Speichergeräte
- Netzwerk**
 - Grundeinstellungen (Netzwerk)
 - Geräte
 - Port-Weiterleitung
 - Statisches Routing
 - Passthrough
 - Peer-to-Peer VPN
- Internet**
 - Grundeinstellungen (Internet)
 - DynDNS
 - Internet Backup
- WLAN**
 - Status
 - WLAN 1
 - WLAN 2
 - Gäste-Netzwerk
 - Übertragung
- VoIP**
 - Grundeinstellungen (VoIP)
- Firewall**
 - Grundeinstellungen (Firewall)
 - LAN Firewall-Regeln
 - DMZ Firewall-Regeln
 - Inhaltsfilter
- Diagnose**
 - Statistiken
 - Diagnose-Tools
 - Systemprotokoll
 - Technische Werte

Network

VoIP

Router

List of devices

Overview Router Network Internet WLAN VoIP Firewall Diagnostics Logout

Overview

- Routeur**
 - Paramètres de Base (Routeur)
 - Mot de Passe
 - Logiciel
 - Backup et Restore
 - Redémarrez le Routeur
 - WAN Reset
 - Réglages d'Usine
 - Mémoire USB
- Réseau**
 - Paramètres de Base (Réseau)
 - Appareils
 - Redirection de Ports
 - Route Statique
 - Passthrough
 - Peer-to-Peer VPN
- Internet**
 - Paramètres de Base (Internet)
 - DynDNS
 - Internet Backup
- WLAN**
 - Statut
 - WLAN 1
 - WLAN 2
 - Réseau invité
 - Transmission
- VoIP**
 - Paramètres de Base (VoIP)
- Firewall**
 - Paramètres de Base (Firewall)
 - Règles Firewall LAN
 - Règles Firewall DMZ
 - Filtre de Contenu
- Diagnostic**
 - Statistiques
 - Outils de diagnostic
 - Journal système
 - Données techniques

Network

VoIP

Router

List of devices

Overview Router Network Internet WLAN VoIP Firewall Diagnostics Logout

Overview

- Router**
 - Impostazioni di Base (Router)
 - Password
 - Firmware
 - Backup e Restore
 - Riavvia il Router
 - WAN Reset
 - Impostazioni di Fabbrica
 - Memoria USB
- Rete**
 - Impostazioni di Base (Rete)
 - Apparecchi
 - Ridirezionamento di Porta
 - Rotte Statiche
 - Passthrough
 - Peer-to-Peer VPN
- Internet**
 - Impostazioni di Base (Internet)
 - DynDNS
 - Internet Backup
- WLAN**
 - Stato
 - WLAN 1
 - WLAN 2
 - Rete ospite
 - Trasmissione
- VoIP**
 - Impostazioni di Base (VoIP)
- Firewall**
 - Impostazioni di Base (Firewall)
 - Regole Firewall LAN
 - Regole Firewall DMZ
 - Filtro Contenuti
- Diagnostica**
 - Statistiche
 - Tool diagnostici
 - Traccia di sistema
 - Dati tecnici

Network

VoIP

Router

List of devices

Overview

Router

- Basic Settings (Router)
- Password
- Firmware
- Backup and Restore
- Reboot Router
- WAN Reset
- Reset Configuration
- USB Storage

Network

- Basic Settings (Network)
- Devices
- Port Forwarding
- Static Routing
- Passthrough
- Peer-to-Peer VPN

Internet

- Basic Settings (Internet)
- DynDNS
- Internet Backup

Network



VoIP



WLAN

- Status
- WLAN 1
- WLAN 2
- Guest network
- Transmission

VoIP

- Basic Settings (VoIP)

Router

Firewall

- Basic Settings (Firewall)
- LAN Firewall Rules
- DMZ Firewall Rules
- Content Filter

Diagnostics

- Statistics
- Diagnostic Tools
- System Log
- Technical Readout